

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MEBLI

KOMODY, SZAFKI RTV, SZAFKI NOCNE ORAZ INNE MEBLE WYKONANE Z PŁYTY MEBLOWEJ

I. PRZEZNACZENIE

1. Meble przeznaczone są do użytkowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz użytkowych.
2. Produkty służą do przechowywania przedmiotów oraz ustawiania dekoracji i sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Maksymalne obciążenie blatów i półek nie może przekroczyć 10kg, natomiast w przypadku szuflad należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta lub zasadami bezpiecznego użytkowania, jednak obciążenie prowadnic nie więcej niż 30 kg. Nie należy przeciążać elementów konstrukcyjnych mebla.

II. ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA

4. Meble przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego.
5. Zalecana temperatura użytkowania wynosi od **15°C do 30°C**, a wilgotność względna powietrza **40–60%**.
6. Meble należy ustawiać na stabilnym i wypoziomowanym podłożu, w odległości co najmniej 1 m od źródeł intensywnego ciepła (grzejników, pieców, kominków itp.).
7. Meble wysokie należy przymocować do ściany przy użyciu odpowiednich elementów mocujących, dostosowanych do rodzaju ściany.
8. Nie należy siadać, stawać ani wspinać się na meble, szuflady ani półki.
9. Nie należy pozostawiać otwartych szuflad lub drzwiczek bez potrzeby ani opierać się o nie całym ciężarem ciała.
10. Nie należy przesuwac mebli po podłodze – podczas przemieszczania należy je całkowicie unieść.
11. Nie należy stawiać bezpośrednio na blacie gorących naczyń ani urządzeń emitujących wysoką temperaturę. Zaleca się stosowanie podkładek ochronnych.
12. Nie dopuszczać do długotrwałego kontaktu powierzchni z wodą oraz innymi cieczami. Rozlane płyny należy niezwłocznie usunąć i wytrzeć powierzchnię do sucha.
13. Nie należy stosować mebli w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności lub narażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.
14. Długotrwałe działanie promieni słonecznych może powodować naturalne zmiany odcienia powierzchni.
15. Zaleca się stosowanie podkładek ochronnych pod przedmioty mogące zarysować powierzchnię mebla.

III. KONSERWACJA/ PORADY/ INFORMACJE OGÓLNE

1. Powierzchnie należy czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką z mikrofibry, a następnie wytrzeć do sucha.
2. W przypadku większych zabrudzeń można stosować łagodne środki czyszczące o neutralnym pH.
3. Nie stosować środków ściernych, mleczek czyszczących, rozpuszczalników, acetonu, benzyny, preparatów zawierających chlor, amoniak, wosk, silikon ani ostrych czyścików.
4. Okresowo należy kontrolować oraz dokręcać śruby, konfirmaty i pozostałe elementy montażowe.
5. Zawiasy i prowadnice szuflad mogą wymagać okresowej regulacji wynikającej z normalnej eksploatacji.
6. Drobne zmiany odcienia materiału, wynikające z działania światła oraz naturalnego procesu starzenia się materiałów, nie stanowią wady produktu.

TOMELI

7. Ślady użytkowania wynikające z normalnej eksploatacji nie stanowią podstawy do reklamacji.