

TOMELI

Děkujeme Vám za důvěru a za výběr produktů z naší nabídky. Velmi si Vašeho rozhodnutí vážíme.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ NÁBYTKU

KOMODY, TV STOLKY, NOČNÍ STOLKY A DALŠÍ NÁBYTEK Z DŘEVOTŘÍSKY

I. ÚČEL POUŽITÍ

1. Nábytek je určen k použití v obytných a užitkových prostorách.
2. Výrobky jsou určeny k ukládání předmětů a umístění dekorací a vybavení v souladu s jejich účelem.
3. Maximální zatížení horních desek a polic nesmí překročit **10 kg**. U zásuvek je třeba dodržovat doporučení výrobce a zásady bezpečného používání; maximální zatížení výsuvů však nesmí překročit **30 kg**. Konstrukční prvky nábytku se nesmí přetěžovat.

II. PODMÍNKY SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ

1. Nábytek je určen výhradně pro vnitřní použití.
2. Doporučená teplota pro používání je **18-25 °C** a relativní vlhkost vzduchu **40–60 %**.
3. Nábytek je třeba umístit na stabilní a rovný povrch, alespoň 1 m od radiátorů, kamen, krbů a dalších zdrojů tepla.
4. Vysoký nábytek se doporučuje připevnit ke zdi pomocí vhodných upevňovacích prvků, které odpovídají typu stěny.
5. Na nábytek, do zásuvek ani na police není dovoleno sedat, stoupat ani na ně šplhat.
6. Zásuvky ani dvířka by neměly být zbytečně ponechány otevřené, ani by se o ně nemělo opírat celou vahou těla.
7. Nesmí se nábytek posouvat po podlaze. Při přemísťování je třeba jej vždy zcela nadzvednout.

TOMELI

8. Nesmí se na desku pokládat přímo horké nádoby ani zařízení, která produkují vysoké teploty. Doporučuje se používat ochranné podložky.
9. Nesmí docházet k dlouhodobému kontaktu povrchu s vodou ani jinými tekutinami. Rozlité tekutiny je třeba ihned odstranit a povrch otřít do sucha.
10. Nábytek není určen k používání v prostorách se zvýšenou vlhkostí ani na místech vystavených přímému působení povětrnostních podmínek.
11. Dlouhodobé působení slunečních paprsků může způsobit přirozené změny odstínu povrchu.
12. Doporučuje se používat ochranné podložky pod předměty, které by mohly poškrábat povrch nábytku.

III. ÚDRŽBA / DOPORUČENÍ / OBECNÉ INFORMACE

1. Povrchy je třeba čistit měkkým, lehce navlhčeným hadříkem z mikrovlákna a následně je otřít do sucha.
2. V případě silnějšího znečištění lze použít jemné čisticí prostředky s neutrálním pH.
3. Nesmí se používat abrazivní prostředky, čisticí krémy, rozpouštědla, aceton, benzín ani přípravky obsahující chlor, amoniak, vosk nebo silikon. Nepoužívejte také drsné čisticí pomůcky.
4. Pravidelně je třeba kontrolovat a dotahovat šrouby, konfirmáty a ostatní montážní prvky.
5. Panty a pojezdy zásuvek mohou v důsledku běžného používání vyžadovat pravidelné seřízení.
6. Drobné změny odstínu materiálu způsobené působením světla a přirozeným procesem stárnutí materiálu nejsou vadou výrobku.
7. Znamky opotřebení vzniklé běžným používáním nejsou důvodem k reklamaci.