

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KRZESEŁ

KRZESŁA, FOTELE, HOKERY, TABORETY

I. PRZEZNACZENIE

1. Krzesła, fotele, hokery są meblami przeznaczonymi do siedzenia.
2. Jedno krzesło, jeden fotel, jeden hoker przeznaczony jest do użytkowania przez jedną osobę. Zalecane maksymalne obciążenie użytkowe wynosi 110 kg.

II. WARUNKI UŻYTKOWANIA

1. Krzesła pokojowe przeznaczone są do użytku wewnętrznego.
2. Krzesła pokojowe należy użytkować w temperaturze od 10-30°C, wilgotności powietrza 30-70%.
3. Krzesła należy ustawiać na twardej równej powierzchni w odległości nie mniejszej niż 1m od źródeł ciepła tj. Grzejnik, piec, kominek itp.
4. Nie należy wywracać, rzucać krzesłami.
5. Nie należy kołysać się na krzesłach, co może spowodować upadek, stanowiący zagrożenie dla zdrowia.
6. Nie należy stawiać na siedzisku krzesła.
7. Nie należy siadać na poręczach krzesel, foteli. Może to spowodować uszkodzenie ich elementów.
8. Nie należy na oparciach krzesel, foteli, hokerów wieszać odzieży ani żadnych innych przedmiotów; może to powodować utratę stabilności i uszkodzić ww. Produkt.
9. Nie należy na krzesłach, fotelach i hokerach suszyć mokrej odzieży.
10. Nie należy krzesel, foteli, taboretów, hokerów stawiać na mokrej powierzchni(dywany, podłogi).
11. Nie zaleca się układania krzesel, foteli, taboretów, hokerów na blacie stołu. Upadek z takiej wysokości może spowodować uszkodzenie ww. Produktów.
12. Ostre przedmioty w odzieży, pazury zwierząt domowych mogą uszkodzić krzesła, fotele, taborety, hokery.
13. Podczas przemieszczania krzesel, foteli, taboretów, hokerów zaleca się chwytanie oburącz za nieruchome elementy.
14. W krzesłach, fotelach, taboretach i hokerach, które posiadają elementy twarde, ostre krawędzie itp, należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć przed dziećmi.
15. Materiały barwiące, np. Jeans, skóry naturalne, sztuczne mogą farbować jasne materiały tapicerskie.
16. Zaleca się stosowanie podkładek ochronnych w przypadku podłóg podatnych na zarysowania.

TOMELI

III. KONSERWACJA/ PORADY/ INFORMACJE OGÓLNE

1. Części tapicerowane, plecione krzesła, foteli, taboretów, hokerów należy odkurzać odkurzaczem za pomocą miękkiej szczotki, przy ustawieniu urządzenia na lekkim ssaniu.
2. Czyszczenie krzesła, foteli, taboretów, hokerów zaleca się czyścić miękką ściereczką, natomiast przy zabrudzeniach wilgotną ściereczką, po czym wytrzeć do sucha. Dodatkowo należy unikać mocnego zabrudzenia tapicerki, ponieważ próby czyszczenia zabrudzeń mogą powodować utratę pierwotnego wyglądu tapicerki. Do czyszczenia należy używać preparatów do tego przeznaczonych.
3. Powłoka lakiernicza zastosowana w krzesłach, fotelach, taboretach, hokerach nie jest odporna na działanie mocnych detergentów, środków zawierających substancje ściernie, rozpuszczalniki, środki chemiczne.. Powłoka lakiernicza nie jest również odporna na działanie ostrych czyścików, ścierniw, ostrych przedmiotów. Używanie ich może spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej.
4. Okresowo w krzesłach, fotelach, taboretach, hokerach należy dokręcać śruby i wkręty w łączeniach elementów mebli.
5. **W produktach tapicerowanych może wystąpić stopniowe rozciąganie się i fałdowanie materiałów tapicerskich.**
6. **Małe różnice odcieni, nierówności powierzchni, blizny, otarcia to typowe cechy naturalnych materiałów.**
7. Ślady eksploatacji takie, jak np. wgniecenie pianki na siedzisku, wypłowienie koloru materiału czy przecieranie materiału są cechami naturalnego zużycia mebla.